

Kuntorastit - karttaseinän pystytysohje

Karttaseinä pakettiin kuuluvat varsinainen seinä + 2 metallijalkaa (katso kuva alla)



Avaa paketin ympärillä olevat liinat ja levitä seinää auki.



Irrota seinässä siipimutterilla kiinni olevat rimat irti. Kaikki tarvittavat pultit ja siipimutterit ovat seinässä valmiiksi kiinni (ainakin toivottavasti). Kiristysmutterit löytyvät "julkisivun" puolelta.



Aloita kokoaminen keskimmäisestä "nivelestä". Tarvitset ylös 4N/3V -riman ja alas numerolla 2 varustetun riman.

Laita ensin ylärima paikalleen, kartan yläreina riman alle ja kiristä siipimutterit kiinni.



Sen jälkeen laitat alariman paikalleen ja kiristät siipimutterit.



Seuraavana nostetaan seinä jaloilleen eli asetat toisen metallijalan seinän takana olevaan metalliputkeen.



Seuraavana teet saman toiselle puolelle.



lukitse jalat pulitti / siipimutteri yhdistelmällä, jotta ne eivät putoa, jos seinää kokoamisen jälkeen liikutellaan.



Tämän jälkeen lisää 3H/4N -riman ja sen alapuolelle numerolla 1 varustetun riman.



Lopuksi vielä lisää 5V/7V -riman ja sen alapuolelle numerolla 3 varustetun riman.



Karttateline on nyt pystyssä ja käyttövalmiina.

Tuulisella kelillä on syytä käyttää tuulisiteitä. Kuntorastilaatikosta löytyy maakiiloja. Käytä tuulisiteinä mustia kiinnitysremmejä, joilla paketti oli kasattu.



Kuva maakiilasta.



Nyt seinä on valmis käyttöä varten.



KARTTASEINÄN KASAAMINEN TAPAHTUU SITTEEN PÄINVASTAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ.

Mikäli kartta on tulostettu vaakaan voit käyttää seinässä valmiiksi kiinni olevia muovitaskuja.